


## 2. Gatherring 2 Splitter 1 x 16

- Sử dụng keo FAA gathering fiber CÔNG IN và OUT của 1x16 splitter 1 và 2 theo bảng màu bên dưới. Gathering sau dấu mark đỏ.



Dán băng keo vàng ghi số nhóm để phân biệt

keo FAA gathering

Side	Splitter số	Màu fiber	Mark trên fiber	Dán băng keo vàng và ghi nhóm số	
CÔNG IN Splitter 1x16	1	Trắng Trong	1 mark đỏ		
	2	Trắng Trong	-	-	
	1	Xanh Dương	1 mark đỏ		
	2	Đỏ	-	1	
	1	Cam	1 mark đỏ	1	
	2	Đen	-		
	1	Xanh lá	1 mark đỏ		
	2	Xanh dương	-	2	
	1	Nâu	1 mark đỏ	2	
CÔNG OUT Splitter 1x16	2	Cam	-		
	1	Xám	1 mark đỏ		
	2	Xanh lá	-	3	
	1	Trắng	1 mark đỏ	3	
	2	Nâu	-		
	1	Đỏ	1 mark đen		
	2	Xám	-	4	
	1	Đen	1 mark đỏ	*	
	2	Trắng	-		

Side	Splitter số	Màu fiber	Mark trên fiber	Dán băng keo vàng và ghi nhóm số	
CÔNG OUT Splitter 1x16	1	Xanh Dương	2 mark đỏ		
	2	Đỏ	-	5	
	1	Cam	2 mark đỏ	5	
	2	Đen	-		
	1	Xanh lá	2 mark đỏ		
	2	Xanh dương	-	6	
	1	Nâu	2 mark đỏ	U	
	2	Cam	-		
	1	Xám	2 mark đỏ		
	2	Xanh lá	-	7	
	1	Trắng	2 mark đỏ		
	2	Nâu	-		
	1	Đỏ	2 mark đen	8	
	2	Xám	-		
	1	Đen	2 mark đỏ	O	
	2	Trắng	-		

PROCESS SPECIFICATION				
Công đoạn áp dụng: BRANCHING & GATHERING	Số PS: 4-OP-0239-5-PS-005-0017	Ver: 04		
Tên sản phẩm: Coupler Unit[16]	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0239			

## Lịch sử thay đổi/Revision history

Preparing Date Ngày ban hành	Person Người phụ trách	Version Phiên bản	Description Nội dung thay đổi		Reason	Requester
			Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới	Lý do	Người yêu cầu
31/12/2016	Hạ	1	-	Tạo mới	-	Công
29/6/2017	Hạ	2	- Chiều dài cổng OUT từ 830	Thay đổi chiều dài cổng OUT 880mm	Đổi chiều dài	Công
25/9/2018	На	3	Mục 1: Splitter 2 branching đến vị trí : $200 \pm 2 \text{ mm}$	Mục 1: Splitter 2 branching đến vị trí : 200 ± 5 mm	Dung sai giống splitter 1	Tân
15/8/2024	На	4	1. Phạm vi áp dụng để code 2. Splitter để số 1	1. Phạm vi áp dụng không để code 2. Splitter để số 1, 2	Gán code trên DMS Dể số phân biệt	Linh