HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CHILLER NHỎ PCW1						
HDCV: 000/5-WI-152	Version: 01	Trang: 1/5	Effective date: 25-Sep-2012			

I. CÔNG ĐOẠN ÁP DỤNG:
Sử dụng để cấp nước làm mát cho máy ép nhựa

II. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Áp dụng cho máy Orion Inverter Chiller

III. NỘI DUNG:

A. Hướng dẫn vận hành:

Hệ thống Chiller được thiết kế tự động khi vận hành chỉ nhấn ON/OFF.



UNCONTROL COPY IF PRINTOUT

	Approved by: Phan Vĩnh Thạch Date: 18/ Sep/ 2012
Prepared by: Nguyen Quốc Hưng Date: 18/ Sep/ 2012	

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CHILLER NHỎ PCW1


HDCV: 000/5-WI-152 Version: 01 Trang: 2/5

1. Nguyên lý hoạt động của hệ thống:

Hệ thống cung cấp nước làm mát cho máy ép nhựa. Độ lạnh của nước cấp thấp nhất là 6 độ C.

2. Hướng dẫn ON/OFF máy.

B1. Kiểm tra vi trí van của các đường ống, vị trí van phải đúng với hiển thị của label treo trên van





B2: Nhấn nút ON/ OFF trên bảng điều khiển để máy hoạt động hoặc tắt.



Đèn báo máy hoạt động

Điều chỉnh nhiệt độ ph NGONTROL COPY IF PRINTOUT

3. Hướng dẫn cài đặt nhiệt độ:

B1: Nhấn nút "SET" giữ 2 giây đèn hiển thị nhiệt độ sẽ "chóp, chóp"

B2: Nhấn nút điều chỉnh nhiệt độ để cài đạt nhiệt độ

B3: Lưu giá trị cài đạt nhấn nút "SET" không giữ.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CHILLER NHỎ PCW1 HDCV: 000/5-WI-152 Version: 01 Trang: 3/5

4. Hướng dẫn sử lý sự cố

Khi có sự cố máy sẽ hiển thi chữ C XX. Người vận hành phải thông báo cho kĩ sư để sử lý.

B. Hướng dẫn bảo trì:

Vệ sinh Filter & dàn nóng:
 (Sau mỗi 500h hoạt động của máy. Máy sẽ cảnh C00 ở vi trí hiển thị nhiệt độ)
 Vệ sinh bằng hơi





2. Rửa dàn nóng:

Dùng máy bơm và nước để rửa dàn nóng khi các khe hở tản nhiệt của máy quá dơ không thể dùng khí để loại bỏ.

3. Thay nước của hệ thống:

B1: Khóa van cấp



HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CHILLER NHỎ PCW1 HDCV: 000/5-WI-152 Version: 01 Trang: 4/5

B2: Mở van xả đến khi nước trong hệ thống không còn chảy ra nữa. Sau đó khóa van lại:



B3: Mở van nước cấp để cấp nước cho hệ thống. (Xem hình B1 ở trên)

4. Kiểm tra gas:

Kiểm tra xem gas làm lạnh của máy có bị xì hay không bằng xà bông.



5. Kiểm tra CB: Nhấn nút TRIP trên CB xem CB có bị "nhảy " hay không



Sau khi bảo trì xong ghi kết quả ở CS: 000-5-CS-464

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CHILLER NHỎ PCW1			
HDCV: 000/5-WI-152	Version: 01	Trang: 5/5	

Revision history

	DIC	Vancion	Descr	Description	Daggang	Requester
	P.I.C	Version	Old	New	Reasons	
31/07/2012	Nguyen Quoc Hung	1		Established	New WI	Phan Vĩnh Thạch

