FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: Branching	Số PS: 4-OP-166-4-PS-061-0001	Phiên bản:	1
Tên sản phẩm: 12FO-SMC/P/L1M-L2M-XL	Tài liệu tham khảo: 4-OP-166		

I. Phạm vi áp dụng:

II. Nội dung:

1. Kiểm tra ngoại quan: Ông Branching



Bot khí trong keo supper $X \le 1$ mm: **OK**



Keo supper X bị méo: OK



Bui ở trong keo supper X: OK



Keo Supper X có hình nón, không nhô cao hơn ống Branching: **OK**



Keo supper X không gọn: NG




Lông tơ, bụi dính trên ống Branching nhưng dư ra khỏi ống heat: NG



Bọt khí hoặc tạp chất trên ống Branching (chấp nhận nhiều vết, nhiều kích cỡ): **OK**



ống heat bị nhăn, cộm ≤ 2mm, tối đa 2 vết: **OK**




ống heat bị trầy (có thể cảm nhận bằng tay): **OK**



Vết dơ hoặc bụi trên keo supper X hoặc ống Branching ≤ 0.5mm: **OK**



Fiber màu xanh dương của 2 đầu ống thẳng hàng, không bị xéo: **OK**



Vỏ fiber, bụi, lông tơ còn lẫn trong ống Nylon (chấp nhận nhiều vết, nhiều kích cỡ): **OK.**

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

 Công đoạn áp dụng: Branching
 Số PS : 4-OP-166-4-PS-061-0001
 Phiên bản: 1


 Tên sản phẩm: 12FO-SM..-C/P/L1M-L2M-XL
 Tài liêu tham khảo: 4-OP-166
 4-OP-166



ống Nylon bị ngắn nhưng không ảnh hưởng đến fiber (Redlight: OK): OK



Nhãn không bị bong tróc, nội dung nhãn không bi mất nét, đoc rõ số: OK



Keo supper X dính trên ống Branching ≤ 5mm: OK



Keo bao phủ ống Branching và fiber như hình: OK



Keo bị khuyết một bên, nhưng không thấy Fiber từ ống Branching đến vị trí kết thúc của keo thì OK. Ngược lại thì NG



Keo không tròn đều những có bao phủ đủ Fiber và ống Branching: OK



Keo bị thiếu, nếu thấy fiber bên trong NG. Ngược lại OK

2. Kiểm tra fiber và ống nylon.

- 2.1. Fiber:
- Màu fiber: Xanh dương Cam Xanh lá Nâu Xám Trắng Đỏ Không màu Vàng Tím Hồng Xanh ngọc.
- Fiber không bị độp bong tróc, ngấn khi kiểm tra bằng mắt và cảm nhận bằng tay : OK
- 2.2. Ông Nylon:
- Màu ống Nylon : trong suốt
- Ông Nylon không bị dơ, ngấn, lồi, lõm, lẫn tạp chất, biến dạng : OK

			FUJIKURA FIBI	ER OPTICS VIETNAM LTD				
			TIÊU CHU	JẨN CÔNG ĐOẠN				
Công đoạn áp dụng: Branching Số PS: 4-OP-			Số PS : 4-OP- ′	166-4-PS-061-0001	Phiên bản: 1			
Tên sản phẩm: 12FO-SMC/P/L1M-L2M-XL Tài liệu t			Tài liệu tham khảo	o: 4-OP-166				
REVISION HISTORY (Lịch sử thay đổi)								
Preparing	ng Description		Description					
Date Ngày ban hành	Person Người ban hành	Version Phiên bản	Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới	Reason Lý do	Requester Người yêu cầu		
19/8/2024	Anh NTT	1	-	Ban hành mới	-	Anh NTT		