TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
Tên công đoạn:	LẮP RÁP 2 VÀ KIỂM TRA	Số: 4-OP-221-4-PS-031-0083	Phiên bản: 13				
Tên tài liệu:	LẮP RÁP 2 VÀ KIỂM TRA	Tài liệu tham khảo: 4-OP-221					


I. Phạm vi áp dụng: Theo DMS

II. Nội dung:

Nội dung Hình ảnh minh họa


1.

- Kiểm tra đủ 6 Brake nằm khớp với lỗ gờ của Bobbin.
- Kiểm tra Counter Pusher và Gear stopper nằm khớp với Lower Case BPC.
- Kiểm tra đủ 3 ốc.



2.

- Kiểm tra lò xo xoắn nằm trong rảnh của Lower Case PBC.
- Kiểm tra Winding Gear BPC nằm khóp với Winding Bobbin BPC.
- Kiểm tra vị trí các Winding Bobbin BPC nằm khóp vào bánh răng nhỏ.
- Kiểm tra 18 roller được gắn đủ và đúng vị trí trên Lower Case PBC.
- Kiểm tra 14 pin được gắn đủ và đúng vị trí trên Lower Case PBC.
 (Các mục kiểm tra tham khảo hình bên).




3.


- Kiểm tra chỉ không bị chéo và phải nằm giữa 2 gờ của Roller.



4.

- Kiểm tra chỉ đúng vị trí theo hình. Chỉ không trồi lên che/vượt mặt roller. $(\mathbf{H1})$
- Kiểm tra chỉ ở đầu heat: chỉ không che 4 điểm khoanh nét đứt trên mặt trước tip \mathbf{OK} (H2)
- Băng keo đỏ dán trên Bobbin không bị lồi ra.






5.


- Kiểm tra 5 miếng phân tách (Separator) phải nằm sát gờ, *nằm giữa* 2 đường chỉ không bị bung ra sau khi gắn. (**H3**)




Miếng phân tách Seprator


- Kiểm tra đủ 6 đầu Tip sau khi gắn. Co ở đầu Tip phải nằm đúng hướng như hình. (**H4, H5**)








9. - Dùng viết mark vào chỉ, sau đó click để kiểm tra chỉ không bị kẹt - Thực hiện tổng cộng 3 lần cho bước này.





Vị trí đỉnh của nút vàng sau khi click 3 lần không quá vạch số 0


Vị trí dán nhãn lên Button

Lưu ý:

Sử dụng Tool như hình (H11)


Tiến hành Click test như hình (H12)






10.

- Kiểm tra ngoại quan tổng sản phẩm sau khi gắn Upper Case (H13)



11.

- Kiểm tra ngoại quan Pin:
 - + Vật tư không biến dạng, Bavia.
- + Vật tư ố vàng, rĩ sét, dơ: đánh giá **OK** hoặc **NG** theo mẫu hình **H14**
- Gắn 4 con ốc vàng vào vị trí và đậy nắp cáp lại hình (H15)
- Dấu (+) của ốc hướng lên trên (**OK**)



MM

12. Dán nhãn vào vị trí như hình dưới (H16)

- * Qui định kiểm nhãn:
- Leader phải kiểm tra tất cả thông tin trên nhãn: số serial đầu tiên & số serial cuối cùng của 01 ID.
- Các mục 1, 2, 3, 5 kiểm 1 pcs đầu tiên của 1 ID.
- Riêng mục 4 yêu cầu OP kiểm 100%.
- * Giải thích thông tin trên nhãn:
- 1- **Fujikura**: Logo công ty (in cố đinh)
- 2- **BP Cleaner**: Tên sản phẩm
- 3- P/N: HW6BPP-CLK-A: In cố định
- 4- L/N: YY/MM/**** \rightarrow (23/11/00120)
- YY/MM (23/11): Năm/Tháng *output đầu tiên PO* theo Ver 0 (Trên nhãn serial **H17**)
- ***** (00120): Số thứ tự của nhãn tăng dần theo tháng trùng với 5 số cuối của checksheet (Số serial)
- 5- http://www.fujikura.com: in cố định





BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV

H17

LCN0198

P0: FPO230054634-1
Name Fujikura Cleaner H6BPC

REVISION HISTORY									
NI 2	NI>	Phiên bản	Nội dung thay đổi		7.1	77 34 A À			
Ngày	Người phụ trách		Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do	Người yêu cầu			
4-Mar-21	PhucHTH	1		New		XanhGC			
23-Mar-21	MyNTD	2	- Kiểm tra đủ 6 Brake nằm khớp với lỗ gờ của Lower Case BPC.	 - Kiểm tra đủ 6 Brake nằm khóp với lỗ gờ của Bobbin. - Add chú ý mục 3. - Add chú ý & tiêu chuẩn đạt- Không đạt mục 8 	- Update hình và tiêu chuẩn PS	XanhGC			
14-Apr-21	MyNTD	3		- Update hình ảnh	- Update PS	XanhGC			
29-Jun-21	NhiNT	4		-Add thêm nội dung và hình ảnh kiểm tra ngoại quan Pin Mục 11	-Bổ sung nội dung	XanhGC			
16-Feb-22	NhiNT	5		Cancel muc 13,14 chuyển sang PS chuẩn bị -Add thêm mục 1: kiểm tra đủ 4 ốc	- Update PS	XanhGC			
23-Jun-22	Nguyệt	6	Ở mục 12 "giải thích thông tin trên nhãn: phần số 4 kiểm "YY/MM" Năm/Tháng output đầu tiên PO theo Ver 0 (Trên chương trình Alert)	- Ở mục 12 "giải thích thông tin trên nhãn: phần số 4 kiểm "YY/MM" Năm/Tháng output đầu tiên PO theo Ver 0 (Trên nhãn serial H21)	- Update PS	XanhGC			
7-Jul-22	Trang	7	-	Mục 9 update thêm lưu ý	- Update PS	XanhGC			
15-Jul-22	Nguyệt	8	-	- Revise vị trí khoanh tròn 4 ốc hình 1.	- Revise correct	XanhGC			
19-Sep-22	Nguyệt	9	- Khoanh tròn 4 ốc hình 1.	- Revise vị trí khoanh tròn 3 ốc hình 1.	- Revise correct	XanhGC			
27-Jul-23	Tiên	10	-	Mục 9: Thay hình ảnh click test (H12)	Cập nhật cho đúng	Huy HM			
10-Nov-23	Tiên	11	1. Mục 5 2. Mục 9 3. Mục 12 Các mục 1, 2, 3, 4, 5 yêu cầu OP kiểm 100%	Mục 5, thêm: Miếng phân tách nằm giữa 2 đường chi. Mục 9: thay hình Vị trí nút vàng sau khi click 3 lần Mục 12 Các mục 1, 2, 3, 5 kiểm 1 pcs đầu tiên của 1 ID. Riêng mục 4 yêu cầu OP kiểm 100%.	1 & 2: Hướng dẫn rõ hơn 3: Giảm thao tác kiểm	Huy HM			
22-Dec-23	Tiên	12	Mục 11: Gắn 4 con ốc vàng => Kiểm ngoại quan pin	Mục 11: Kiểm ngoại quan pin => Gắn 4 con ốc vàng	Thuận tiện thao tác	Huy HM			
3-Oct-24	Ngọc DT	13	Mục 9: Vị trí nút vàng sau khi click 3 lần Mục 11 Kiểm tra ngoại quan Pin: + Vật tư không biến dạng, Bavia, ố vàng, rĩ sét, dơ	Mục 9: Vị trí đinh của nút vàng sau khi click 3 lần không quá vạch số 0 Mục 11 Kiểm tra ngoại quan Pin: + Vật tư không biến dạng, Bavia, + Vật tư ố vàng, rĩ sét, dơ: đánh giá OK hoặc NG theo mẫu hình H14	Làm rõ hướng dẫn mục kiểm tra	Thu DTM			