	HƯỚNG DẪN SHUTD	OWN/START HI	Ệ THỐNG TRON	NG PHÒNG SERVER
000-0-WI-009		Phiên bản 4	Trang 1/12	Ngày hiệu lực:24-Jul-2012

# TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SHUTDOWN/START HỆ THỐNG TRONG PHÒNG SERVER


# I. – SHUTDOWN HỆ THỐNG TRONG PHÒNG SERVER:

Chú ý: - Fovsevr2 là là server domain nên phải tắt sau các server khác.

- Shutdown DX60 Storage sau cùng.
- Thực hiện mỗi bước phải tuần tự. Khi nào xong mới chuyển sang bước kế tiếp

### 1. Shutdown Fovsevr4 (ERP):

> Bước 1: nếu QAD đang được mở. Nhấn phím Esc




- QAD sẽ chuyển qua màn hình bên dưới. Click  $\mathbf{Esc}$ 



Checked by: Nguyen Huu Hai Dang	Approved by: Dang Cong son
Date: 17-Jul-12	Date: 23-Jul-12
Prepared by: Nguyen Huu Hai Dang	Original: Vuong Huy Cuong
Date: 17-Jul-12	Date: 15-Dec-09

HƯỚNG DẪN SHUTDOWN/START HỆ THỐNG TRONG PHÒNG SERVER		
000-0-WI-009	Phiên bản 4	Trang 2/12


- QAD sẽ chuyển qua màn hình bên dưới:



- Tại dòng chữ **Please confirm exit N**, Nhập vào **Y** thay cho chữ **N**. Sau đó nhấn phím enter




- > Buốc 2: click Stop WebSpeed.live
- > Bước 3: click Shutdown.bat
- > Bước 4: tắt hết các trình ứng dụng đang chạy sau khi QAD stop xong
- ➤ Bước 5: click start → shutdown



HƯỚNG DẪN SHUTDOWN/START HỆ THỐNG TRONG PHÒNG SERVER			
000-0-WI-009	Phiên bản 4		Trang 3/12

# 2. Shutdown Server VMWare 10.16.248.11: phải shutdown các máy ảo trước

Bước 1: vào Fovsevr6, sử dụng phần mềm VMware vSphere Client để kết nối tới các máy ảo. Kết nối đến hệ thống máy Vmware server với địa chỉ IP: 10.16.248.11



- Buróc 2: Shutdown VMWSevr2 (Oracle backup)
  - Chọn máy Vmware là VMWSevr2 → Console → Power on → Logon vào VMWSevr2




- Vào đường dẫn chứa những file script **D:\oracle\Shortcut** 



### Tắt STB DB:

- Vào folder D:\oracle\Shortcut\STB-DB
- Thuc thi File shortcut **0.3 stop\_STB**



**Shutdown DB:** Xem trạng thái của Database trong file "**Database status.txt**" (on Desktop) Thực hiện 1 trong 2 bước sau:


• Nếu DB ở trạng thái **Synchronize** thì phải thực hiện thao tác sau:

HƯỚNG DẪN SHUTDOWN/START HỆ THỐNG TRONG PHÒNG SERVER			
000-0-WI-009		Phiên bản 4	Trang 4/12

- Vào folder D:\oracle\Shortcut\RPT-DB\01.Standby
- Thực thi File shortcut **0.3 stop\_RPT**



- Nếu DB ở trạng thái Report thì thực hiện thao tác sau:
  - Vào folder D:\oracle\Shortcut\RPT-DB\03. ReadWrite
  - Thuc thi File shortcut 0.3 stop\_RPT



### ➤ Bước 3: Shutdown VMWSevr1 (Backup SQL, HR database)

- Tắt hết các trình ứng dụng đang chạy
- Click start -> shutdown

### > Buốc 4: Shutdown VMWSevr3 (Backup Fovsevr3)

- Tắt hết các trình ứng dụng đang chạy
  - Chú ý: Nếu đang chạy chương trình backup database cần liện hệ với người chịu trách nhiệm backup để tắt chương trình backup.
- Click start -> shutdown

#### > Buốc 5: Shutdown VMWare 10.16.248.11

- Nhấn **F12**, nhập Username và Password để shutdown máy ảo.

# 3. Shutdown Server VMWare 10.16.248.15: phải shutdown các máy ảo trước

- Bước 1: Shutdown Fovweb (máy Win2k8)
  - Tắt hết các trình ứng dụng đang chạy
  - Click start -> shutdown

# > Bước 2: Shutdown FovDCF (máy vmware03, DHCP của chuyển)

- Tắt hết các trình ứng dụng đang chạy
- Click start -> shutdown

#### > Bước 4: Shutdown VMWare 10.16.248.15

- Nhấn **F12**, nhập Username và Password để shutdown máy ảo.

	HƯỚNG DẪN SHUTDOWN/START HỆ THỐNG TRONG PHÒNG SERVER		
000-0-WI-009		Phiên bản 4	Trang 5/12

# 4. Shutdown SQL Mirroring

- > SQL Mirroring gồm 2 server: Fovsever 7 (Chính) và Fovsevr3 (Phụ)
- ➤ **Bước 1:** Tắt kết nối (Pause) Mirror giữa 2 server
  - Lần lượt thực hiện Pause mirroring cho từng Database: ECSV2, EICDoc, eRQT, PRDControl
  - Tại Fovsevr7 → vào SQL Server management
  - Lần lượt Right Click trên từng Database → chọn Properties → chọn Mirroring → click Pause



- **Buóc 2:** Shutdown **Fovsevr3** (phụ)
  - Tắt hết các trình ứng dụng đang chạy
  - Click start → shutdown
- **Buốc 3:** Shutdown **Fovsevr7** (chính)
  - Tắt hết các trình ứng dụng đang chạy
  - Click start → shutdown

### 5. Shutdown Fovsevr6 (Mail server)

- > Bước 1: tắt Mail Exchange
- ➤ Bước 2: click start → shutdown

# 6. Shutdown Server VMWare 10.16.248.25: phải shutdown các máy ảo trước

- Bước 1: Shutdown Fovdata
  - Tắt hết các trình ứng dụng đang chạy
  - Click start -> shutdown
- > Bước 2: Shutdown FovFG
  - Tắt hết các trình ứng dụng đang chạy

	HƯỚNG DẪN SHUTDOWN/START HỆ THỐNG TRONG PHÒNG SERVER		
000-0-WI-009	Phiên bản 4 Trang 6/12		

- Click start → shutdown

#### **➢** Bước 4: Shutdown VMWare 10.16.248.25

Nhấn **F12**, nhập Username và Password để shutdown máy ảo.

#### 7. Shutdown Fovsevr5

- Tắt hết các trình ứng dụng đang chạy
- Click start → shutdown

# 8. Shutdown Server System Walker (Fsect160)

- Tắt hết các trình ứng dụng đang chạy
- Click start → shutdown

### 9. Shutdown Server E-Roadm

- Tắt hết các trình ứng dụng đang chạy
- Click start → shutdown

# 10.Shutdown Fovsevr1 (Additional Domain, Anti-Virus, WSUS)

- Tắt hết các trình ứng dụng đang chạy
- Click start → shutdown

# 11.Shutdown Fovsev2 (Domain server)

- Tắt hết các trình ứng dụng đang chạy
- Click start → shutdown

# 12.Shutdown DX60 Storage


- Truy cập vào Control Web: <a href="http://10.16.248.21">http://10.16.248.21</a>

# **ETERNUS DX60**

Storage System Name	FovStorage
Serial Number	4311130600
Storage System Time	2011-12-01 09:06:36
Username	
Password	
Language	English •
	Logon Clear

	HƯỚNG DẪN SHUTDOWN/START HỆ THỐNG TRONG PHÒNG SERVER		
000-0-WI-009		Phiên bản 4	Trang 7/12

- Đăng nhập bằng quyền admin: lưu ý đây là quyền cao nhất, mọi thay đổi **SAI** có thể làm thiết bị ngưng hoạt động và phải gửi thiết bị về nhà sản xuất.
- User: f.ce
- Password: OH...
- Chon Tab: Utilities → Shutdown/Restart Storage System → Shutdown



	HƯỚNG DẪN SHUTDOWN/START HỆ THỐNG TRONG PHÒNG SERVER		
000-0-WI-009	Phiên bản 4	Trang 8/12	

# II. – START HỆ THỐNG TRONG PHÒNG SERVER:

# Chú ý:

- DX60 Storage cung cấp capacity cho các Server nên phải bật trước các Server khác
- Fovsevr2, Fovsevr1 là là server domain nên phải bật trước các server khác.
- Fovsevr2 là DHCP server nên phải bật trước để cấp IP cho các server khác.

# 1. Start DX60 Storage

- Bật nguồn server
- Truy cập vào ControlWeb: http://10.16.248.21 để kiểm tra

# 2. Start Fovsev2 (Domain server)

- Bật nguồn server
- Kiểm tra các ứng dụng có trên Server: **DHCP, DNS**

# 3. Start Fovsevr1 (Additional Domain)

- Bật nguồn server
- Kiểm tra các ứng dụng có trên Server: Kaspersky, WSUS, Printer
- Kiểm tra ổ đĩa **F**

# 4. Start Fovsevr4 (ERP)

- ➤ Bước 1: Start server
- Bước 2: logon vào server.
- ➤ Bước 3: click **Truncate.live**
- > Bước 4: click Start WebSpeed.live
- ➤ Bước 5: click **Startup.bat**
- ➤ Bước 6: click Character clients for livedb → Đăng nhập vào với user: mfg




# 5. Start SQL Mirroring

- Buớc 1: Start Fovsevr7 (chính)
  - Mở **SQL Server management** → Logon vào database với quyền "sa"

	HƯỚNG DẪN SHUTDOWN/START HỆ THỐNG TRONG PHÒNG SERVER		
000-0-WI-009	Phiên bản 4	Trang 9/12	

- Buóc 2: Start Fovsevr3 (phụ)
  - Mở **SQL Server management** → Logon vào database với quyền "sa"
- > Buớc 3: Start **SQL Mirroring** 
  - Lần lượt thực hiện Resume mirroring cho từng Database: ECSV2, EICDoc, eRQT, PRDControl
  - Tại Fovsevr7 → vào SQL Server management
  - Lần lượt Right Click trên từng Database → chọn Properties → chọn Mirroring → click Resume



# 6. Start Server VMware 10.16.248.11

- ➤ Bước 1: Bật nguồn Server VMware 10.16.248.11
- ➤ Bước 2: Start hệ thống Backup Oracle server (VMWSevr2):
  - Kết nối đến hệ thống máy Vmware server với địa chỉ IP: 10.16.248.11




- Chọn máy Vmware là **VMWSevr2** để khởi động Windows trong trường hợp hệ thống bị shutdown (Right Click on VMWSevr2 → Power → Power On)




HƯỚNG DẪN SHUTDOWN/START HỆ THỐNG TRONG PHÒNG SERVER		
000-0-WI-009	Phiên bản 4	Trang 10/12

- Vào đường dẫn chứa những file script D:\oracle\Shortcut



### **Instance STB – Oracle DB:**


- Vào folder **D:\oracle\Shortcut\STB-DB**
- Thực thi File shortcut **0.1 start\_STB**



- Hoặc thực thi File shortcut **start\_STB** ngoài Desktop


**Report:** Mở file "**Database status.txt**" xem Database đang ở trạng thái nào để Start đúng trạng thái. <u>Thực hiện 1 trong 2 bước sau:</u>

- Trạng thái: Synchronize DB
  - Vào folder D:\oracle\Shortcut\RPT-DB\01.Standby
  - Thuc thi File shortcut **0.1 start\_RPT**




- Trạng thái: Report DB
  - Vào folder D:\oracle\Shortcut\RPT-DB\03. ReadWrite
  - Thuc thi File shortcut 0.1 start\_RPT

HƯỚNG DẪN SHUTDOWN/START HỆ THỐNG TRONG PHÒNG SERVER						
000-0-WI-009	Phiên bản 4	Trang 11/12				




# Kiểm tra việc đồng bộ với Primary Server:

Sau khi khởi động Instance, kiểm tra xem Instance có synchronize được với Prinary DB bằng cách thực thi file shortcut **0.2 check\_STB** trong folder **D:\oracle\Shortcut\STB-DB**, hoặc vào folder chứa archive log xem có file nào mới được lấy về không.



# > Bước 3: Start hệ thống Synchronize SQL server (VMWare1):


Chọn máy Vmware là VmwSevr1 để khởi động Windows trong trường hợp hệ thống bị shutdown (Right Click on VmwSevr1 → Power → Power On)



- Mặc định, chức năng Synchronize sẽ tự động chạy theo service của SQL Server Agent.
- Mở **SQL Server management** → Logon vào database với quyền "sa"

#### ➤ Burớc 4: Start VMWare3:

- Chọn máy Vmware là **VmwSevr3** để khởi động Windows trong trường hợp hệ thống bị shutdown (Right Click on VmwSevr1 → Power → Power On)



- Log in vào hệ thống Windows
- Mở **SQL Server management** → Logon vào database trên VMWSevr3 với quyền "sa"

HƯỚNG DẪN SHUTDOWN/START HỆ THỐNG TRONG PHÒNG SERVER							
000-0-WI-009	Phiên bản 4	Trang 12/12					

### 7. Start Server VMware 10.16.248.15

- Bước 1: Bật nguồn Server VMware 10.16.248.15
- > Bước 2: Mở Fovweb:
  - Kết nối đến hệ thống máy Vmware server với địa chỉ IP: 10.16.248.15



- Chọn máy Vmware là **Fovweb** để khởi động Windows trong trường hợp hệ thống bị shutdown (Right Click on Fovweb → Power → Power On)



- Log in vào hệ thống
- Kiểm tra Website: http://www.fujikura.vn or http://www.fujikura.com.vn
- Kiểm tra FTP: ftp://www.fujikura.vn
- ➤ Bước 3: Mở FovDCF
  - Kiểm tra **DHCP** ngoài chuyền

# 8. Start FovSevr6 (Mail server)

- Bật nguồn server
- Kiểm tra Mail Exchange, gửi nhận Email Internal và External

# 9. Start Server E-Roadm

- Bật nguồn server

# 10. Start Server VMware 10.16.248.25

- ➤ Bước 1: Start nguồn Server VMware 10.16.248.25
- > Buróc 2: Start Fovdata
  - Kiểm tra web: **fovdata**
- Buớc 3: Start FovFG
  - Kiểm tra ổ đĩa **R**, **S**

HƯỚNG DẦN SHUTDOWN/START HỆ THỐNG TRONG PHÒNG SERVER					
000-0-WI-009	Phiên bản 4	Trang 13/12			

# 11. Start Fovsevr5

- Bật nguồn server
- Mở **SQL Server management** → Logon vào database trên **Fovsevr5** với quyền "sa"

# 12. Start Server System Walker (Fsect160)

- Bật nguồn server
- Logon vào server.

### **REVISION HISTORY**

Date	te Person Version Description		Description	Reason of	Change	
	in charge		Old Content	New Content	change	requester
15-Dec-09	Huy Cường	01			First Issued	Công Sơn
1-Aug-11	Hải Đăng	02		Add Virtual Servers	New servers	Công Sơn
1-Dec-11	Hải Đăng	03		1. Shutdown FovDCF 2. Shutdown OracleLinux 3. Shutdown DX60 Storage 4. Start DX60 Storage 5. Đăng nhập vào với user: mfg 6. Mở SQL Server management trên server VMWSevr1 7. Start service POP3 trên server6	1.New servers 2.New servers 3.New Storage 4.New Storage 5.Chay chương trình Character client for livedb 6.Kiểm tra đồng bộ giữa fovsevr3 và vmwsevr1 7.Kết nối với KDDI server mail	Công Sơn
17-Jul-12	Hải Đăng	04	- Shutdown / Start Fovsevr3 - Shutdown / Start Fovdata - 9. Shutdown Proline	- Shutdown / Start SQL mirroring - Shutdown / Start Server VMWare 10.16.248.25 - Delete item	- SQL failover on Fovsevr7 and Fovsevr3 - New server - Not use Proline	Công Sơn