TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN				
Công đoạn áp dụng: HOUSING	Số PS: 4-OP-0490-4-PS-014-0002		Ver:	1
Tên sản phẩm: CCO	Tài liêu tham khảo: 4-OP-0490			

I. Phạm vi áp dụng


II. Nội dung

GẮN SỐ CHO CONNECTOR 2 ĐẦU

- 1. Dựa vào số trên KEP, đặt dây đơn theo thứ tự từ 1->4.(Xem bảng 1, 2)
- 2. Gắn số trên dây đơn theo thứ tự số trên kẹp.
- 3. Khoảng cách gắn số: 10 ± 2 mm sau đuôi boot.
- 4. Gắn số cùng hướng với hướng chính là key trên đầu nối.
- 5. Khi đầu nối hướng về bên trái, số đọc thuận. (Khi đầu nối hướng về bên phải, số đọc ngược)
- 6. Kiểm tra số được gắn trên dây đơn và trên kep phải trùng nhau.

Bảng 1: Bảng tra gắn số housing đầu F			
Số trên kẹp	Màu boot	Gắn số trên dây	
1	Xanh tím	1	
2	Xanh tím	2	
3	Xanh lá	3	
4	Xanh lá	4	

Bảng 2: Bảng tra gắn số housing đầu A				
Số trên kẹp	Màu boot	Gắn số trên dây		
1	Xanh lá	1		
2	Xanh lá	2		
3	Xanh lá	3		
4	Xanh lá	4		



			TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN	N		
Công đoạn áp dụng: HOUSING		Số PS : 4-OP-049	Số PS: 4-OP-0490-4-PS-014-0002		Ver: 1	
Tên sản phẩm: CCC)		Tài liệu tham khảo: 4-OP-0490			
			Lịch sử thay đổi/Revision histor	y		_
Preparing Date Person Ngày ban hành Người phụ trách	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Description Nội dung thay đổi		Reason	Request er	
	Phiên bản	Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới	Lý do	Người yêu cầu	
25/9/2024	Anh NTT	1	-	Ban hành lần 1	Ban hành mới	Anh