## FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD

## HƯỚNG DẪN KIỂM TRA

Số WI: 000-7-WI-0987 Phiên bản: 3 Trang: 1/1

## 1. PHẠM VI ÁP DỤNG/APPLICATION

Áp dụng cho qui trình kiểm tra vật tư:

Tên		Bản vẽ	Màu vật tư	
	Bobbin A 2	DRPT-10135(1)*2	Gray	

BẢO MẬT

2. N	2. NỘI DUNG/CONTENT  Xem chi tiết các hành động,									
I. Kiểm tra ngoại quan: Đảm bảo 100% hàng xuất FOV không bị lỗi  STT Các bước chính Nội dung thao tác Hình ảnh Dụng cụ Yêu cầu khách hàng										
1	Kiểm tra ngoại quan	<ul> <li>Kiểm tra tất cả các bề mặt của sán phẩm:</li> <li>Chú ý lỗi trầy xước tại các vị trí trên bề mặt sản phẩm.</li> <li>Chú ý lỗi bavia.</li> <li>Chú ý lỗi vết dơ.</li> <li>Chú ý lỗi biến màu, nứt, gãy, thiếu nhựa, biến dạng.</li> <li>Chú ý cổng nhựa.</li> </ul>	Cổng nhựa  Mặt trên  Mặt dưới  Mặt ngang	Mắt thường	Phải đâm bảo ngoại quan của sản phẩm:  - Chấp nhận trầy bóng, không trầy cảm nhận bằng tay.  - Không có vết dơ diện tích >0.5mm2 và cho phép không đư vượt quá 5 vết/ 1 mặt.  - Không có biavia tại góc, cạnh trên bề mặt sản phẩm.  - Không bị biến màu, nứt, gãy, biến dạng, thiếu nhựa.  - Chiều cao cổng nhựa không cao hơn bề mặt 0.3mm.					
_		l II. Kiểm t	 ra kích thước: Đo các kích thước quản lý kích thước mẫu n = 2 shots/ Working day	<u> </u>	1					
1	Đo các kích thước quản lý	- Lần lượt đo các kích thước từ 1 đến 8 theo bản vẽ:  + Kích thước 1,2,3 do bằng thước kẹp (DC).  + Kích thước 4 kiểm tra bằng PG 3.95, PG 4.05mm  + Kích thước 5,7 đo bằng (DM) Panme  + Kích thước 6,8 đo bằng máy microscope (MM).  * Chú ý:  - Kích thước 1: 36(±0.3)mm  - Kích thước 1,2,4 lấy giá trị ở 2 vị trí.  - Kích thước 6 lấy giá trị ở 4 vị trí.	© Ø34.4±0.2 Ø18 ○ Ø10+0.1 ○ Ø4±0.05  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Thước kẹp Microscope Pin gauge Panme	- Đảm bảo tất cả các kích thước kiểm soát phải nằm trong tiêt chuẩn của bản vẽ.					

END

	LỊCH SỬ THAY ĐỔI										
STT	Ngày	Người thực hiện	Phiên bản	Nội dung Nội dung cũ Nội dung mới		Lí do thay đổi	Người yêu cầu				
1	28-Oct-21	T. Nhân	1		Ban hành lần đầu		H. Nam				
2	14-Feb-22	T. Nhân	2	- Áp dụng cho spec: DRPT-10135(1)	- Áp dụng cho spec: DRPT-10135(1)*2		H. Nam				
3	4-Sep-24	T. Lang	3	- Mục II.1: + Kích thước 4,5 đo bằng MM (Microscope) + Kích thước 7 đo bằng (DC) thước kẹp	- Mục II.1: - Kích thước 4 kiểm bằng PG 3.95, PG 4.05 - Kích thước 5, 7 đo bằng DM (Panme)	Chuẩn hóa phương pháp đo	H. Nam				