

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ MÁY SPLICER FSM-50R12.

HDCV: 000/5-WI-065

Version: 03

Trang: 1/5

Ngày hiệu lực: 03/10/2012

I. Mục đích:

Hướng dẫn bảo trì máy Splicer FSM-50R12 cho Technician của bộ phận Plant Engineering (PTE).

II. Phạm vi áp dụng:

Áp dụng cho Technician của bộ phận PTE

III. Tài liệu tham khảo:

Manual Splicer FSM-50R12.

IV. Nội dung:

1. Hình giới thiệu sơ lược:



MÁY SPLICER FSM-50R12

Checked by: Lã Quốc Đạt

Date: 03/10/2012

Prepared by: Hồ Khánh Dư

Date: 27/09/2012

Approved by: Lã Quốc Đạt

Date: 03/10/2012

2.Hướng dẫn bảo trì:





Stt	Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm lưu ý
1	Chuẩn bị dụng cụ	<ul style="list-style-type: none"> - 1 bộ lục giác. - 1 hộp vít các loại. - Tăm bông ngấn. - Cồn sạch. - Dung dịch vệ sinh gương. - Chổi vệ sinh. - 1 cây nhíp. - 1 viết lông dầu. 		
2	Tháo điện cực	Dùng vít ba ke để tháo 2 điện cực ở 2 bên.		Phải tháo điện cực trước khi bảo trì để tránh làm hư điện cực và khó khăn trong việc vệ sinh camera.
3	Kiểm tra vệ sinh bộ gá holder	<ul style="list-style-type: none"> - Dùng tăm bông thấm cồn để vệ sinh bộ gá holder. - Dùng tay lắc nhẹ bộ gá holder xem ốc có bị tuông hay không? 		Bộ gá holder tuyệt đối không bị rơi. Nếu bộ gá holder bị rơi thì khi đặt holder có fiber vào sẽ không đồng tâm.
4	Vệ sinh gương bảo vệ đèn.	Dùng tăm bông thấm cồn để vệ sinh 2 gương bảo vệ đèn ở 2 bên sau đó dùng tăm bông khô vệ sinh lại.		


HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ MÁY SPLICER FSM-50R12.

HDCV: 000/5-WI-065

Version:03

Trang: 3/5

Stt	Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm lưu ý
5	Vệ sinh gương bảo vệ Camera	Dùng tăm bông tẩm cồn để vệ sinh gương bảo vệ 2 camera ở 2 bên.		Gương camera phải được vệ sinh thật sạch, nếu không khi hàn máy sẽ báo lỗi.
6	Vệ sinh rãnh chữ V	Dùng tăm bông tẩm cồn để vệ sinh rãnh chữ V 2 bên bộ gá theo chiều mũi tên.		<ul style="list-style-type: none"> - Rãnh chữ V phải được vệ sinh sạch, nếu không khi đặt holder vào máy sẽ báo lỗi. - Có thể để máy dưới microscope để vệ sinh rãnh chữ V.
7	Vệ sinh má kẹp	Dùng tăm bông tẩm cồn để vệ sinh 2 má kẹp và kiểm tra xem má kẹp có bị rớt ra ngoài hay không?		
8	Vệ sinh gương	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dùng tay bật 2 ngàm ở 2 bên gương để lấy gương ra. 2. Dùng tăm bông có tẩm dung dịch để vệ sinh gương. 3. Bôi đều dung dịch lên gương và vệ sinh đến khi sạch bụi. 		<ul style="list-style-type: none"> - Khi lấy gương ra phải bật 2 ngàm ở 2 bên. - Dung dịch phải bôi đều lên gương.

9	Vệ sinh thân máy	Dùng giấy duster tẩy cồng vệ sinh xung quanh thân máy		
---	------------------	---	---	--

*Lưu ý:

Sau khi lắp máy xong phải *Stabilize Calibration* lại điện cực bằng fiber 12 core, *Diagnostic Test*, *Arc Test* và hàn 3 mẫu đánh giá trước khi đưa lên sử dụng.

UNCONTROL COPY IF PRINTOUT

LỊCH SỬ SOÁT XÉT

Date	P.I.C	Version	Revised Content Description		Reason	Requester
			Old content	New content		
02/02/2009	Võ Hoàng Anh	01			New Machine	Lê Nguyên Vũ
20-Apr-09	Nguyễn Thị Nguyệt Nga	02			Revise number control	Mr. Shindo
27/09/2012	Hồ Khánh Dư	03	Stt 9: tháo máy ra vệ sinh bên trong, board mạch	Thay bằng vệ sinh thân máy	Chỉnh sửa cho phù hợp	Lã Quốc Đạt

UNCONTROL COPY IF PRINTOUT