



## TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: <b>HOUSING</b> (20db)	Số: <b>4-OP-0081-4-PS-014-0007</b>	Phiên bản: 01
Tên tài liệu: <b>Housing KY-T-Connector (có bộ PS)</b>	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0081	

**I. PHẠM VI ÁP DỤNG:** Theo DMS

### II. NỘI DUNG:

Yêu cầu	Hình ảnh minh họa
<p><b>1. Hút bụi xung quanh thân body</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lắp Jig vào máy (1 Jig = 12 sản phẩm):<ul style="list-style-type: none"><li>+ Hướng đặt Jig như hình.</li><li>+ Jig được đặt cố định, không bị lệch, cong, vênh.</li></ul></li><li>- Bấm nút 'Start' để máy hoạt động hút bụi. Kiểm tra đóng cửa hoàn toàn trước khi bấm nút hoạt động máy.</li></ul>	

### 2. Housing (bằng Housing tool)













- Xem hướng dẫn housing bằng tool theo PS: 4-OP-611-4-PS-014-0004




#### Thao tác an toàn khi gắn Ferrule vào Tool:



Tay phải cầm Ferrule đặt lên vị trí này làm điểm tựa để khi gắn Ferrule vào Holder không bị va vệt

- Đưa Ferrule qua phía bên trái Holder ferrule
- Rời cạnh Ferrule giữa 2 gờ trước sau của Holder
- Đưa Ferrule vào giữa Holder
- Đẩy Ferrule lên sát Holder

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN			
Công đoạn áp dụng: <b>HOUSING</b> (20db)		Số: <b>4-OP-0081-4-PS-014-0007</b>	Phiên bản: 01
Tên tài liệu: <b>Housing KY-T-Connector (có bộ PS)</b>		Tài liệu tham khảo: 4-OP-0081	
II. NỘI DUNG:			
Yêu cầu	Hình ảnh minh họa		
<b>3. Chuẩn bị Coupling:</b>  - Kiểm tra số in laser trên Coupling: + Kiểm con đầu tiên trong 1 tray.  +Nội dung kiểm theo hình a.  +Kiểm trùng số in laser: 5 kí tự cuối của số in trên nhãn (1), số in trên Coupling (2), và số serial đầu tiên của sản phẩm (3) phải trùng nhau mới được sử dụng.	<div>(1) Số in trên nhãn "01728" (5 kí tự cuối)  Nhãn</div> <div> Số serial đầu tiên của sản phẩm</div> <div> (2) Số in trên Coupling đầu tiên "01728" Số ID (7 kí tự )</div> <div> Kí tự "FR3" cố định</div> <div> Hình a</div> <div> (3) Số serial đầu tiên của sản phẩm "01728"</div>		
<b>4.Lắp ráp Coupling:</b> -Lắp ráp Coupling vào sản phẩm			
<b>5. Kiểm tra sau khi Housing:</b> - Kiểm tra lỗi ba via sau khi housing. Vệ sinh nếu phát hiện sản phẩm bị ba via.	<div>Sản phẩm bị ba via: <b>NG</b></div> <div> </div> <div> Vệ sinh ba via</div>		
- Kiểm tra lỗi Coupling nứt.	<div>Sản phẩm bị nứt Coupling sau khi Housing: <b>NG</b></div> <div></div>		

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Công đoạn áp dụng: <b>HOUSING</b> (20db)			Số: <b>4-OP-0081-4-PS-014-0007</b>		Phiên bản: 01	
Tên tài liệu: <b>Housing KY-T-Connector (có bộ PS)</b>			Tài liệu tham khảo: 4-OP-0081			
II. NỘI DUNG:						
Yêu cầu			Hình ảnh minh họa			
<div>6. Bấm Holder</div> <div>- Bấm holder vào Coupling như hình</div>			<div></div> <div></div>			
Lịch sử sửa đổi						
Ngày	Người phụ trách	Phiên bản	Nội dung sửa đổi		Lý do thay đổi	Người yêu cầu
			Nội dung cũ	Nội dung mới		
2-Oct-24	Nguyệt	1	-	-Tách ra từ PS :000-4-PS-014-0057	-Ban hành lần đầu	ThuDTM