FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD

HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC

Trang: 1/1 Số WI: 000-7-WI-0689 Phiên bản:3

1. PHAM VI ÁP DUNG/APPLICATION

Áp dụng cho qui trình kiểm tra vật tư:

Tên	Bản vẽ	Material Color		
Stand (MSFT) VN *1*M	ASMS2-133A3*1*M	White		

NỘI DUNG/CONTENT Xem chi tiết các hành đô:

	Xem chi tiết các hành động, I. Kiếm tra ngoại quan: Đảm bảo 100% hàng xuất FOV không bị lỗi									
STT	Cán huito									
	- Kiểm tra ngoại quan	 Chú ý lỗi trầy xước tại các vị trí trên bề mặt sản phẩm. Chú ý lỗi nứt, gầy, thiếu nhựa. Chú ý lỗi dính vết đơ, tạp chất. Chú ý lỗi bari tại góc, cạnh trên bề mặt sản phẩm. Chú ý lỗi ba via ở cổng nhựa (gate), cổng gate cao h<0.3mm. 	Mặt ngữa Mặt úp Công gate h-0.3mm Mặt cạnh trên Mặt cạnh sau	- Mắt thường.	 Đâm bảo ngoại quan của sản phẩm. Không bị nút, gãy, thiếu nhựa. Không bị lỗi trầy xước. Không dính tạp chất, vết dơ. Không có bari tại góc, cạnh trên bề mặt sản phẩm. Chú ý lỗi ba via ở cổng nhựa (gate), cổng gate cao h<0.3mm. 					
			II. Kiếm tra chức năng:Trong giai đoạn sản xuất hàng loạt, Kích thước mẫu n = 1 shot/ Working day		1					
1	Kiểm tra khả năng lấp Stand (MSFT) lấp vào Fiber Insertion Tool MS (ASMS3-157*3).	Lắp hai Stand (MSFT) vào vị trí Fiber Insertion Tool MS. - Hai Stand (MSFT) lắp vào hai vị trí Fiber Insertion Tool MS để đảng và giữ chặt vào hai vị trí Fiber Insertion Tool MS. - Hai Stand (MSFT) không bị rơi ra khi lật ngược Fiber Insertion Tool MS. - Nếu Stand (MSFT) lấp vào để đàng và không rơi ra OK. - Ngược lại NG.	Stand (MSFT) đã lấp vào Fiber Inser Tool Ms Stand (MSFT) đã lấp vào Fiber Inser Tool Ms khi lật ngược Fiber Insertion Tool Ms	- Mắt thường	- Đảm bảo hai Stand (MSFT) lắp vào hai vị trí Fiber Insertion Tool MS dễ dàng và được giữ chặt vào hai vị trí Fiber insertion Tool MS. Stand (MSFT) không bi rơi ra khi lật ngược Fiber Insertion Tool MS lại.					
-	1		III. Kiểm tra kích thước: Đo các kích thước quản lý kích thước mẫu n = 1 shot/ Working day		I.					
1	Đo các kích thước quân lý	- Lần lượt đo các kích thước quản lý: + Kích thước 1,2,3 Đo bằng Microscope (MM)	0.8 32 (662) 0.9 0.2 (61) 0.9 (75 (75 (75 (75 (75 (75 (75 (75 (75 (75	Microscope	- Đảm bảo tất cả các checkpoint OK .					
	END THE LIÉUNDY LÀ THE SÁN CỦA FOV KHÔNG ĐƯỢC ĐƯỢC ĐƯỚC ĐƯỚC ĐƯỢC SỬ CHẤT THUẬN CỦA DAN LÂNH DAO FOV MỘT CHỐT ĐỘC ĐƯỚC ĐƯỚC ĐƯỚC ĐƯỚC ĐƯỚC ĐƯỚC ĐƯỚC ĐƯỚ									

	REVISION HISTORY								
No.	Date	Person	Version	Description Old content New content		Reason of change	Change requester		
	+			Old content	New content				
1	18-Sep-18	Diepnhh	1		First time issue		Thongtm		
2	21-Sep-18	Diepnhh	2	Bản vẽ cũ: ASMS3-133A3*1*M	Bản vẽ mới: ASMS2-133A3*1*M		Thongtm		
3	24-Sep-24	Langttt	3		- Đổi hình vật tư lắp ráp	- thay đổi form HDCV. - Làm đúng bộ vật tư lắp ráp	Tienntx		